## **PINZA BALLE**



La pinza balle Neomach è utilizzata per il carico e la movimentazione di balle di fieno, insilato ecc. senza però danneggiarne l'involucro applicato, riuscendo così ad impilare le balle una sopra l'altra.

**Connessione:** Multiconnettore

Mod.	Cod.	ø massimo balla	Capacità di sollevamento	Peso
Pinza balle	214100806	1200 mm	700 kg	173 kg





